

Bedienungsanleitung



Funk-Wanduhr mit Wetterstation

Art.-Nr.: 50 10 260

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch! Mit diesem Artikel haben Sie ein vielseitig verwendbares Produkt erworben: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Ihr Ideenshop Team

Haupteigenschaften

- Hochpräzisions-Funkuhr
- Analoges Display mit Zeigern
- Großes Ziffernblatt
- Mit zweitem Zeiger
- Anzeige für Temperatur + Luftfeuchtigkeit + Wettersymbole

Bitte beachten Sie folgendes:

- Es wird ein Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern zu allen Störquellen wie z.B. Computer-Monitore oder Fernseher empfohlen.
- In Räumen mit Wänden aus Stahlbeton (Keller, Aufbauten) ist das Empfangssignal naturgemäß schwächer. Stellen Sie die Uhr im Extremfall ans Fenster.
- Zur nächtlichen Zeit sind atmosphärische Störungen weniger schwerwiegend und der Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein Empfangssignal pro Tag ist ausreichend, damit die Ungenauigkeit der Uhr weniger als 1 Sekunde beträgt.

Bedienung

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie (1 x AA 1,5 V – nicht enthalten) ein. Bitte die +/- Polarität beachten, wie in der Abbildung gezeigt. Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- Nach dem Einschalten steht die Uhr auf 12 Uhr und versucht sofort, ein Funksignal zu empfangen. Wenn das Zeitsignal empfangen wurde (nach max. 10 Minuten) wird die funkgesteuerte Zeit angezeigt. Falls der Empfangsversuch erfolglos war, entfernen Sie bitte die Batterie und legen Sie nach ca. 1 Minute wieder ein, um es nochmals zu versuchen.
- Legen Sie eine weitere Batterie (1 x AAA, 1,5V nicht enthalten) in das untere Batteriefach ein. Dies ist für die Anzeige der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und der Wettersymbole der Wettervorhersage.

Wartung

- Alte und defekte elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Um die Umwelt zu schonen, bringen Sie die Geräte bitte zu Ihrem Elektronikhändler oder zur nächsten öffentlichen Wertstoffsammelstelle, bei der das Gerät gemäß den örtlichen und nationalen Regulierungen entsorgt werden kann.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Erschütterung oder Vibration aus.
- Säubern Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- Bitte versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bitte wechseln Sie die Batterie aus, bevor Sie sich beschweren. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät unsachgemäß behandelt oder geöffnet wurde.

Technische Daten:

Umfang Temperaturmessung: 0°C ~ +50°C (32°F ~ 106°F)
Umfang Luftfeuchtigkeitsmessung: 20%RH ~ 99%RH
Genauigkeit: +/- 1,5°C
Display: Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Display-Features: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage-Symbole

Wettervorhersage-Funktion

Luftfeuchtigkeitswert	< 45%RH	45%RH ~ 75%RH	> 75%RH
Wetter-Symbol	Sonne	Sonne + Wolken	Wolken + Regen

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
per Telefon: 0180/5354327 (0,12 Euro/Min.)
per E-Mail: info@weltbild.de
Internet: www.weltbild.de

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.

