


Projektionswecker »4 Jahreszeiten«

Art.-Nr. 52 55 831

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sie können die verschiedenen Funktionen durch Drücken der **MODE**-Taste auswählen.



Uhr einstellen

Taste drücken	Display	Funktion	Taste drücken	Display	Funktion
SET °C/°F			SET °C/°F		Jahr blinkt
Mode			▲ Snooze		Jahr einstellen
▲ Snooze		Umschalten zw. °C und °F 12 Hr blinkt	SET °C/°F		Monat blinkt
SET °C/°F			▲ Snooze		Monat einstellen
▲ Snooze		Umschalten zw. 12 oder 24 Std. Stunde blinkt	SET °C/°F		Datum blinkt
SET °C/°F		Stunde einstellen	▲ Snooze		Datum einstellen
▲ Snooze		Minute blinkt	Mode 4x		Zurück zur Anzeige »Datum & Zeit«
		Minute einstellen			

Erinnerungs-Funktion ausschalten

Taste drücken	Display	Funktion
Mode 3x		Erinnerungs-Modus auswählen
SET °C/°F		Erinnerungs-Modus ausschalten
Mode 2x		Zurück zur Anzeige »Datum & Zeit«

Countdown-Timer einstellen

Taste drücken	Display	Funktion
Mode 4x		Timer-Modus auswählen
SET °C/°F		Stunde blinkt
▲ Snooze		Stunde einstellen
SET °C/°F		Minute blinkt
▲ Snooze		Minute einstellen
SET °C/°F		Countdown starten
Mode		Zurück zur Anzeige »Datum & Zeit«

Countdown-Timer einstellen

Taste drücken	Display	Funktion
Mode 4x		Timer-Modus auswählen
SET °C/°F 4x		Countdown-Timer ausschalten
Mode		Zurück zur Anzeige »Datum & Zeit«

Einstellung Natursounds

Zum Aktivieren der Natursounds drücken Sie die **SOUND ON/OFF-Taste**. Drücken Sie danach die **SOUND SELECT-Taste**, um einen Natursound auszuwählen. Im Speicher befinden sich 10 verschiedene Natursounds: Vogelgesang, Wellen und Möwen, Gebirgsbach, Sommernacht, Regen, Dämmerung, Telefon, Klingel usw. Sie können ebenfalls die Lautstärke mit der **VOLUME-Taste** einstellen. Wir weisen darauf hin, dass diese Funktion nach einer halben Stunde automatisch abgeschaltet wird, um Energie zu sparen. Falls Sie fortfahren möchten, drücken Sie einfach wieder die **SOUND ON/OFF-Taste**.

Stern-Projektor

Drücken Sie zum Einschalten des Projektors die Lampe-Taste und der Projektor wirft blinkende Sterne an Wand oder Decke. Drücken Sie nochmals die Lampe-Taste, um den Projektor auszuschalten.

Hinweise

1. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, ertönt 1 Minute lang der ausgewählte Natursound als Alarmton. Zum Ausschalten des Alarms können Sie eine beliebige Taste drücken (ausgenommen sind die **SELECT-, VOLUME- und Lampe-Taste**).
2. Wenn die Snooze-Funktion aktiviert ist, ertönt der Alarm nach 3 – 4 Minuten wieder. Dies können Sie insgesamt 4 x wiederholen.
3. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, ertönt der Alarm 5 Minuten lang.
4. Wenn das Gerät selbständig leiser und die Beleuchtung dunkler wird, ersetzen Sie bitte die 3 AA-Batterien.

Themen

Sie haben die Auswahl unter 4 Projektionsbildern, die Sie je nach Belieben abspielen können. Wählen Sie das Projektionsbild aus, das Ihrer momentanen Stimmung oder dem aktuellen Wetter entspricht. Die in diesem Gerät zur Verfügung stehenden 4 Projektionsbilder sind:

1. Thema »Frühling«: Schmetterlinge und Blumen
2. Thema »Sommer«: Strand mit Palmen bei Sonnenuntergang
3. Thema »Herbst«: Fallende Herbstblätter
4. Thema »Winter«: Schneeflocken – sehr hübsche sternenförmige Dendriten und andere Flockenformen



Austausch der einzelnen Projektionsplatten zum Projizieren eines anderen Bildes

Bitte ziehen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie von den Projektionsplatten.

1. Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich die Halterung für die Projektionsplatte. An der kleinen Einbuchtung können Sie mit Fingerspitze oder Fingernagel die Platte ganz leicht herausnehmen.
2. Wählen Sie nun eine andere Projektionsplatte aus, die Ihrer momentanen Stimmung oder dem aktuellen Wetter entspricht.
3. Legen Sie die neue Projektionsplatte auf die Oberseite des Gerätes auf und drücken Sie die Platte ein, bis Sie ein Klicken hören, dann ist die Platte eingerastet.
4. Wenn das Zimmer völlig abgedunkelt ist, drücken Sie die LIGHT-Taste und genießen Sie nun das farblich wechselnde Projektionsbild an der Zimmerdecke.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz, max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at