Weltbild

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-Handscheinwerfer

Art.-Nr. 50 14 394

Vor der Inbetriebnahme und um Schäden zu vermeiden unbedingt diese Bedienungsanleitung beachten.

Allgemeine Daten:

- **Lichtstärke:** 1.000.000 Kerzen.
- **Leistung:** 6 V, wiederaufladbarer Akku.
- Ein Blockierungs-Schalter verhindert, dass die Lampe versehentlich eingeschaltet wird, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Im Auto oder zu Hause mit den mitgelieferten Adaptern wieder aufladbar.

Aufladen:

1. **Steckdosen-Adapter:** Den entsprechenden Stecker des Ladegeräts mit dem Scheinwerfergriff verbinden und Netzstecker in die Steckdose stecken. An/Aus-Schalter in Position OFF (ausgeschaltet) lassen. Das Leuchten der LED zeigt an, dass der Akku geladen wird (ca. 15 Stunden).
2. **Auto-Adapter:** Scheinwerfergriff mit dem entsprechenden Stecker mit dem Zigarettenanzünder des Autos verbinden. An/Aus-Schalter der Lampe bleibt in Position OFF (ausgeschaltet). Das Leuchten der LED zeigt an, dass der Akku geladen wird (ca. 12 Stunden).

Blockierungsschalter:

Wenn man den Scheinwerfer einschaltet und anschließend den Blockierungsschalter betätigt, leuchtet der Scheinwerfer dauerhaft ohne dass der An/Aus-Schalter gehalten werden muss.

Wird der Blockierungsschalter in der OFF-Position betätigt, ist der An/Aus-Schalter in der ausgeschalteten Position gesperrt. So kann der Scheinwerfer nicht versehentlich eingeschaltet werden.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland **Telefon:** 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at